

# Instrucciones de uso

• Español

## CONTROL REMOTO UNIVERSAL PARA AIRE ACONDICIONADO

### ---Algunas marcas no requieren emparejamiento---

El control remoto viene configurado de fábrica con un código predeterminado que se puede usar directamente en la mayoría de los modelos de distintas marcas de aire acondicionado disponibles en el mercado, como Gree, Midea, Mitsubishi, Toshiba, Chunlan, Haier y Hualing. Las marcas predeterminadas pueden usarse directamente sin necesidad de emparejamiento (aunque algunos modelos pueden no funcionar con el código configurado de fábrica, por lo que se recomienda configurar el código de su control remoto siguiendo el método A, B, C o D).

### ---Métodos de emparejamiento disponibles---

Puede elegir uno de los siguientes métodos A, B, C, o D para configurar el código.

#### A> BOTÓN DE MARCA

1. Encienda el aire acondicionado y alinee el control remoto con el receptor del aire acondicionado.
2. Mantenga presionado el botón correspondiente al CÓDIGO de la marca; por ejemplo, para la marca Midea, el botón correspondiente es "TEMP+". Suelte el botón cuando el aire acondicionado comience a funcionar automáticamente y emita un sonido de pitido. La configuración habrá finalizado.
3. Verifique si las funciones de los botones funcionan correctamente. Si es así, el código es válido. De lo contrario, repita los pasos 2 y 3.

Botón correspondiente al código de marca

	<b>GREE/ HAIER</b>		<b>MIDEA/ TOSHIBA/ CHANGHONG</b>		<b>SHARP/ KELON</b>
	<b>MITSUBISHI/ OTHERS</b>		<b>LG/MV/ SAMSUNG/ SKYWORTH</b>		<b>HITACHI/ PANASONIC</b>
	<b>SANYO/ HISENSE</b>		<b>CHIGO/ DAIKIN</b>		<b>FUJITSU/ CARRIER</b>
	<b>CHUNLAN/ AUX</b>		<b>SHINCO/ AUCMA</b>		

#### B> BÚSQUEDA AUTOMÁTICA

1. Encienda el aire acondicionado y alinee el control remoto con el receptor del aire acondicionado.
2. Mantenga presionado el botón "SET" durante aproximadamente 6 segundos, hasta que el código de tipo cambie (+1). En ese momento, el control entrará en modo búsqueda rápida. Al detectar una respuesta del aire acondicionado, presione cualquier botón para interrumpir la búsqueda.

\* Una vez pausada, puede utilizar los botones "TEMP+" o "TEMP-" para ajustar el código manualmente en incrementos de +1 o -1.

3. Verifique si las demás funciones del control remoto responden correctamente (excepto los botones "TEMP+", "TEMP-", "TIME ON", "TIME OFF" y "SET"). Si es así, el código es válido y puede presionar el botón "OK" para finalizar la configuración. De lo contrario, presione el botón "SET" para continuar la búsqueda.

#### C> INGRESO MANUAL DE CÓDIGO

1. Verifique la marca correspondiente de su aire acondicionado y el primer código asociado en la "Tabla de códigos" al final, por ejemplo: HAIER:001. Encienda el aire acondicionado y alinee el control remoto con el receptor del aire acondicionado.
2. Mantenga presionado el botón "SET" durante aproximadamente 3 segundos y suéltelo cuando el código comience a parpadear en la pantalla.

3. Presione los botones "TEMP+" o "TEMP-" hasta que aparezca el código deseado en la pantalla y esté parpadeando.

\* Si mantiene presionado uno de estos botones, el código se ajustará rápidamente.

4. Presione el botón "OK" para salir. Verifique si las demás funciones del control remoto responden correctamente. Si es así, la configuración se habrá completado. De lo contrario, repita los pasos 1 a 4 para intentar con el siguiente conjunto de códigos.

#### D> BÚSQUEDA MANUAL DE CÓDIGO

1. Encienda el aire acondicionado y alinee el control remoto con el receptor del aire acondicionado.
2. Mantenga presionado el botón "SET" durante aproximadamente 3 segundos y suéltelo cuando el código comience a parpadear en la pantalla.

3. Presione los botones "TEMP+" o "TEMP-", observe la respuesta del aire acondicionado y presione el botón "OK" para salir cuando el equipo reaccione.

4. Verifique si las demás funciones del control remoto responden correctamente. Si es así, la configuración se habrá completado. De lo contrario, repita los pasos 1 a 4 para intentar con el siguiente conjunto de códigos.

### ---Instrucciones para funciones adicionales---

#### 1. Función de reloj:

1> Mantenga presionado el botón "CLOCK" hasta que el número correspondiente comience a parpadear, lo que indica que ha ingresado al modo de configuración del reloj.

2> Presione el botón "TEMP+" (o "TEMP-") para sumar (o restar) un minuto. Si mantiene presionado el botón durante 2 segundos, los valores seguirán aumentando o disminuyendo automáticamente.

3> Una vez finalizada la configuración, presione el botón "OK" para salir del modo de ajuste de reloj.

#### 2. Función de encendido/apagado programado (el aire acondicionado original debe contar con la función de temporizador; de lo contrario, este botón no será válido):

Encendido programado ("TIME ON"): Con el aire acondicionado encendido, cada vez que presione el botón "TIME ON", el tiempo de encendido programado aumentará en 1 hora.

Apagado programado ("TIME OFF"): Con el aire acondicionado encendido, cada vez que presione el botón "TIME OFF", el tiempo de apagado programado disminuirá en 1 hora.

Cancelar temporizador: Presione el botón "ON/OFF" para cancelar el temporizador, o bien, una vez que el temporizador alcanza las 15 horas, presione el botón "TIME ON" o "TIME OFF" nuevamente para cancelar la función de encendido o apagado programado.

Nota: La función de encendido/apagado programado solo se puede configurar con el aire acondicionado encendido, y no es posible configurar ambas funciones ("TIME ON" y "TIME OFF") al mismo tiempo.

#### 3. Función de enfriamiento/calefacción rápida:

Presione el botón "FAST COOL" para activar el modo de enfriamiento con una temperatura de 21 °C, viento fuerte y dirección de viento automática.

Presione el botón "FAST HOT" para activar el modo de calefacción con una temperatura de 26 °C, viento fuerte y dirección de viento automática.

#### 4. Función de limitación de rango de temperatura (función de protección ambiental):

Esta función permite limitar la temperatura mínima o máxima de funcionamiento del aire acondicionado para cumplir con necesidades de protección ambiental. Cuando se supera el límite establecido, la pantalla del control remoto mostrará la temperatura de funcionamiento, pero en realidad enviará la señal correspondiente a la temperatura mínima o máxima configurada.

Configuración de temperatura mínima (modo enfriamiento):

1> Cambie al modo "COOLING", mantenga presionado el botón "SET" y luego presione el botón "TEMP-". Después de aproximadamente 3 segundos, la temperatura en la pantalla comenzará a parpadear, indicando que ha ingresado a la configuración de temperatura mínima ecológica.

2> Presione repetidamente los botones "TEMP+" o "TEMP-" para ajustar la temperatura mínima deseada.

3> Presione el botón "SET" u "OK" para salir. La configuración de la temperatura mínima se habrá completado.

Configuración de temperatura máxima (modo calefacción):

1> Cambie al modo "HEATING", mantenga presionado el botón "SET" y luego presione el botón "FAST HOT". Después de aproximadamente 3 segundos, la temperatura en la pantalla comenzará a parpadear, indicando que ha ingresado a la configuración de temperatura máxima ecológica.

2> Presione repetidamente los botones "TEMP+" o "TEMP-" para ajustar la temperatura máxima deseada.

3> Presione el botón "SET" u "OK" para salir. La configuración de la temperatura máxima se habrá completado.

Nota: La configuración predeterminada de fábrica es de 23 °C tanto para la temperatura mínima en modo enfriamiento como para la máxima en modo calefacción.

Configuración de diferencia de temperatura virtual:

\* Mantenga presionado el botón "SET" y, al mismo tiempo, presione el botón "A. SWING". Suelte ambos botones cuando el dígito de temperatura en la pantalla comience a parpadear. Presione el botón "TEMP+" o "TEMP-" para configurar la diferencia de temperatura. El rango disponible es de 0 a 14 grados. Presione "OK" para confirmar la configuración. El valor predeterminado de diferencia de temperatura virtual es de 3 grados.

Por ejemplo:

En modo enfriamiento, si la temperatura mínima configurada es de 23 °C y el valor de diferencia de temperatura virtual es 3 °C, la temperatura mínima que se mostrará en el control remoto será de 20 °C, mientras que la temperatura real de funcionamiento del aire acondicionado se mantendrá en 23 °C.

#### 5. Bloqueo para niños:

Al activar esta función, tanto la configuración de códigos como el límite de rango de temperatura quedarán bloqueados.

Bloqueo/Desbloqueo: Mantenga presionado el botón "SET" y, al mismo tiempo, presione el botón "TIMEOFF" durante 3 segundos para bloquear o desbloquear. Cuando el control esté bloqueado, se mostrará el ícono "Lo" en la pantalla LCD. Cuando esté desbloqueado, se mostrará el ícono "nL".

### **---Restaurar configuración de fábrica---**

Mantenga presionado el botón "SET" y luego el botón "FAN" durante aproximadamente 3 segundos. Cuando la pantalla LCD se ilumine por completo, el control se habrá restaurado a la configuración de fábrica.

# CODE

ACSON	990	GLEEF	280.	928
ADC	851	GMCC	080,807,808.	161,187,240,235,865.
AERMEC	000 020-038,800-809,	GOLDSTAR	132,195,303,332,698,	414.
	720-739		838.	SAJODENKI
AICSON	040-059	GOODWEATHER	827.	168,389,390,391,695,
AIDELONG	293-295	GREE	000,020-039,247,255,	812,613,916.
AIRTEK	775-779	GUANGDA	256,263,265,296,268.	249,257,258,264,287,
AIRWELL	000 020-038,180-199	GUANYUAN	345-346.	917.
	230-239,500-550,860,	GUQIAO	347.	SAMSUNG
	900,926,982.		344.	810-829,202,351,914.
AITE	269-299	HAIER	001-019,470,908.	SANYO
AKIRA	796-797	HELTON	863.	500-550,841,841,860,
ALPIN	899-991,988.	HAMILTON	014,068,095,125,126,	883-871,872,876,916,
AMCOR	501,508,509,532,973,		127,128,151,159,226,	920,924,943,946,105.
	873,978.		587,845,846,852,924,	
AMICO	982	HERMANN	936,937,949,949,956.	SEKOM
AMSTRAD	001-019,140-148,775-		001-019,040-056,080-	154.
	779		039.	SENSOR
AKKE	301-302	HICON	381-392.	SERENE
AOLI	300	HISENSE	230-239,065,161,212,	499.
APTON	882		320,411,648,850,913,	SHAMEI
ARCO-AIR	140-149	HITACHI	927.	400.
ARGO	000 020-038,230-239	HOKKAIDO	040-059,060-069.	SHANGLING
	292		347.	403-409,080,088,245,
ARISTON	000 020-038,040-059,	HONGYI	040-059,060-069.	825,858,859,910,923.
	230-239.	HOWELL	101,102,108,348,818,	
ASHITA	140-149	HUABAO	885,980.	SHENBAO
ASR	000 020-038.	HUAGAO	348.	410-411.
AUCMA	213,216-228,833,967.	HUAKE	349-350,890.	SHENBAO
AURORA	040-059	HUALING	150-159,161,182,045,	410-411.
AUX	190-199,280-284,287	HUAWEI	086,917.	SHENGFENG
	600-609		291,295,229,351-352,	FEILU
AZUKI	001-019		482,556,688,818.	SHINCO
BAIXUE	299	HUANGHE	353.	180-189,006,012,151,
BALTUR	800-809	HUAWEI	281,225,229,351-352,	202,378.
BEIJINGJINDIAN	304.		482,556,688,818.	SHINELCO
BEKO	000-059,180-199,882	HUIFENG	354-357,360.	180-189,415.
BENT	080-099,120-149,230-	HUIKANG	098,502,623,824,961.	SHENBAO
	239	HYUNDAI	780-789,171,174.	410-411.
BIG-THUMB	331.	INYCIN	475-483,826,858,859,	SHINING
BLUE STAR	057,550,887.	JDC	910,923.	SHUAIKANG
BOENKA	305-308,630.	JALE	227,244,653,820,967.	117,213.
BORLER	307.	JIANGNAN	359.	SHUJANLU
BOSHI	310.	JINBEIJING	361-362.	241,416-418,798,797,
BOSHIGAO	308-309.	JINDA	491-492.	946,948.
BOYIN	290	JINSONG	183,363-365,270,370,	SONGGE
BREEZE	080-099		915.	226,868,925.
CAIXING	311.	JVSTAR	360.	SONGLINXIA
CARRIER	040-059,888,890-899,	JOHNSON	282,681,976.	452.
	890-899,178.		SONGXING	
CASARTE	908	JUHUA	989.	SOVA
CHANGFENG	190.	KANGLI	368-370.	101,102,292,420,811,
CHANGFU	835-838,874,907.	KELONG	780-789.	990.
CHANGHONG	059-079,304-311,319,	KLIMATAIR	110-119,230-238,814.	SPEED
	834,947.	KOMEKO	797,798,799,800.	SPLENDID
CHANGJING	318-323.	KONKA	040-059,060-069,140-	824.
CHENGYUAN	324.	KRIS	149.	SRTC
CHIGO	080-099,245.	KT02-D001	283,284.	423.
CHUANGHUA	325-328.	KTY001/2/3/4/5	285,286,287,288,289.	STARIGHT-AIRC
CHUANYAN	961	LEADER	821,971,973,994.	AIR
CHUNLAN	171,174.	LENNOX	000,020-038.	SUMMER
COLROLLA	861	LENOIR	080-089,120-149,230-	859,910,990.
COMBINE	894.		239.	SUNBURG
CONROWA	337-341.	LG	088,210,233,800-809.	SUNDRUNG
CONSUL	993	LIANGYU	780-789.	SWAN
CORONA	780-789	LIKEAIR	386-387.	325,326,397,377,397.
CROWN	861	LILYTECH	818.	TADAPAN
DAEWOO	332-333.	LITTLEDUCK	454-458.	018,501,508,506,532,
DAIKIN	740-759,164,177,178,	LITTLESWAN	453,913,927.	830,969,978,976,981.
	205,214,313,314,315,	LONGHE	881.	TADIRAN
	357.	LOREN SEBO	098,099,980,990,184,	018,969,978.
DAITSU	000-059,230-238,800-		801-803.	TCL
	809	LOREN-SEBO	980,990,184,901-903.	120-133,088,108,110,
DAJINXING	329-330	MAKATOMY	080-099.	162,487,559,558,588.
DAKE	861.	MARIANI CLIMA	001-019,800-806.	TEAC
DAOHTIAN	821-824.	MCCUAY	780-785,151,688,774,	850-859.
DELCHI	050,680-688,890-899,	MEILING	937,952.	TECNO MASTERS
	979	MICOM	388-391.	551-559.
DELONGHI	000-039,120-149,108,	MIDEA	040-058,286,288-302.	TECO
	489,900,822,960,888,	MINGXING	280.	415,046,057,180,184,
	884.	MITSUBISHI	163,166,167,189,170,	831-834,914.
DIXY	044,060,092,065.		551-559,827,909.	TIANDI
DOCTOR	002,060,088,310,598,	NATIONAL	173,175,178.	435,608.
	939		280-284.	TIANJIN KONGTIAO
DONGXIA	334-335	NEC	080-099,980,993,946.	424.
DONGXINBAO	250-258	NIKKO	810-811.	TIANYUAN
DONGYANG	357,360.	NISO	388-399,497.	425-428.
DUNAN	335.	NORCA	884.	TOBO
ECO AIR	000 020-038.	NOTRIZ	885,923,963.	250-258,815.
ECOFLAMCLIMA	548	OGENERAL	659,717,718,719.	TONGLI
EKOKA	000 020-038.	OJIMPIA	110-119,180-186,230-	429-430.
ELBA	439	SPLENDID	239,824.	TOSHIBA
ELCO	882	OLYMPUS	095-096.	830-839,100,107,172.
ELDLONG	293-295,861.	OPAL	987.	TOTALINE
ELECTER	881-885.	PANASONIC	680-689,038,223,241,	548.
ELECTRA	000 020-038,180-199,		902,970.	TOYO
	230-239,500.	PANDA	659,717,718,719.	825-828.
ELECTROLINE	088	PEREG	888.	TRANE
ELECTROLUX	020-039,250,471-474,	PHILCO	388-391.	551-559,812-816,922.
	807,808,898,950.	PHILIPS	280.	UNI-AIR
EMAILAIR	000 020-038,180-199,	PILOT	802.	368-369,008,836.
	500-550,860.	PINSHANG	290.	UNICAL
FANAIR	000 020-038.	PROTON	018,082,140,796,940.	000 020-038.
FANTINI COSMI	000 020-038.	PUYI	862.	836-839.
FEDDERS	978,929,938,936,984	QIXING	393.	840-841.
FEIEDRICH	879	RASONIC	870.	842-843.
FEIGE	829-830,821.	RAYBO	371-383.	844-845.
FEILU	240-249,413.	RESTPOINT	080.	846-847.
FER-FERPOLITY/	000-059,133,230-239,	RHOSS	547,903.	848-849.
FERROLIT	901.	RICAI	384.	850-851.
FIRST	884.	RIELLO	646.	852.
FRESTECH	270-279,944,945.	RIJANG	395-397.	853-854.
FUJITECH	120-149	ROADSTAR	140-159.	855-856.
FUJITHERMA	000 020-038.	ROWA	393-395,008,101,911.	857-858.
FUJITSU	257,700-719.			859-860.
FUNAI	245,248,258,267.			861-862.
FUNIKI	992			863-864.
GALANZ	124-129,134-149,936-			865-866.
	940.			867-868.
GEER	342-343.			869-870.
GENERAL	000 020-058,288,700-			871-872.
	719,986.			873-874.
GFORCE	083,064,846.			875-876.